



SiLINES

Инструкция по настройке удаленного управления через интернет по протоколу FTP

RODOS-3

RODOS-3B

RODOS-4

RODOS-4R6 N

RODOS-4R10 N

RODOS-4R16 N

RODOS-5

RODOS-5B

RODOS-5Z

RODOS-5S

RODOS-6

RODOS-6B


Оглавление

1 Инструкция	3
1.1 Регистрация на сервере	3
1.2 Настройка RODOS-4, RODOS-4R6 N, RODOS-4R10 N, RODOS-4R16 N	10
1.3 Настройка RODOS-3, RODOS-3B	11
1.4 Настройка RODOS-5, RODOS-5B , RODOS-5Z , RODOS-5S, RODOS-6, RODOS-6B	12
1.4.1 Настройка соединения по ftp	12
1.4.2 Удаленный просмотр информации о работе устройства	13
1.4.3 Удаленное управление устройством	14
2 Корректировки	16
3 Контакты и техподдержка	17

1 Инструкция

В данной инструкции для организации работы по ftp используются бесплатные сервера <https://www.ucoz.ru/>.

1.1 Регистрация на сервере



Бесплатный конструктор × Создание нового сайта. 1 × +

www.ucoz.ru/register2

Вводим требуемые данные и нажимаем кнопку «Регистрация»

Создание нового сайта

E-mail:

Пароль:

Имя:

Фамилия:

Дата рождения:

Пол: ☒ М ☐ Ж

☒ Я не робот 

☒ Я согласен на [обработку персональных данных](#) и [Подтверждаю условия использования](#)

Мы гарантируем, Ваши конфиденциальные данные никогда не попадут в чужие руки.

Бесплатный конструктор × Создать свой сайт - uCoz × +

www.ucoz.ru/verify

Войти



Проверка e-mail адреса



Отлично!



На **Olimp-RODOS-4R16@yandex.ru** было отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. Для завершения регистрации перейдите по ссылке из полученного письма.



 [Проверить почту](#)


Если вы не нашли письмо в своем ящике, обязательно проверьте папку **Спам**. Если оно туда попало, нажмите **"Это не спам"**, чтобы без проблем получать важные письма от нас в будущем.











The screenshot shows the uCoz FTP manager interface. The browser address bar displays `rodos-ftp.ucoz.net/panel/tools/file_manager`. The top navigation bar includes links for **Инструменты** (highlighted with a red circle), **Безопасность**, **Дизайн**, **Услуги**, and **Помощь**. A red arrow points from the **Инструменты** link to the **Инструменты** section in the left sidebar, which is also highlighted with a red circle. A red text overlay **Переходим во вкладку «Инструменты»** is positioned over this sidebar section.

Below the sidebar, a red dashed box contains an upload icon and the text **Список файлов на ftp сервере**. A red arrow points from this box to the **ГЛАВНАЯ ПАПКА** section. This section includes a search bar, storage usage information (0.00 Mb used of 400.00 Mb), and a table of files.

☐	Тип	Название	Размер	Дата	Действия
☐	htm	404 Стандартная страница 404 ошибки	—	—	
☐	ico	favicon Стандартная иконка системы	—	—	


Below the table, a red circle highlights the FTP connection details: **Детали для подключения по FTP:**
Host: `rodos-ftp.ucoz.net`
Login: `erodos-ftp`
Password: *Указанный вами пароль для FTP*

A red arrow points from the text **Учетные данные ftp сервера** to this section. Below the details, a note states: **FTP нужен для быстрой и удобной загрузки большого количества файлов на сервер. Для подключения к FTP используйте специальные программы (например: CuteFTP, FTP Commander, FTP Nudastor и т.п.).**

1.2 Настройка RODOS-4, RODOS-4R6 N, RODOS-4R10 N, RODOS-4R16 N



Открываем файл «MP710.ini»,
лежащий в папке с программой

Вводим учетные данные
ftp сервера,
сохраняем «MP710.ini»



Ставим галочку в поле «FTP»
в приложении, запущенном
на компьютере, к которому
подключено управляемое
устройство


Запустив программу в
удаленном режиме на любом
компьютере, задав настройки
ftp сервера, управляем
самим устройством



1.3 Настройка RODOS-3, RODOS-3B



**Открываем файл «MP709.ini»,
лежащий в папке с программой**

**Вводим учетные данные
ftp сервера,
сохраняем «MP709.ini»**




**Ставим галочку в поле «FTP»
в приложении, запущенном
на компьютере, к которому
подключено управляемое
устройство**

**Запустив программу в
удаленном режиме на любом
компьютере, задав настройки
ftp сервера, управляем
самим устройством**




1.4 Настройка RODOS-5, RODOS-5B , RODOS-5Z , RODOS-5S, RODOS-6, RODOS-6B

1.4.1 Настройка соединения по ftp



Скачиваем и распаковываем архив с настроенными для ftp компонентами программы


[Ссылка для скачивания настроенных компонентов программы](#)



Открываем файл BM1707.cmd, записываем в него данные ftp сервера

Записываем путь к директории с программой

Запускаем программу BM1707.exe



Программа будет обновлять информацию на сервере с интервалом опроса сенсоров

1.4.2 Удаленный просмотр информации о работе устройства

Открываем файл BM1707.htm


Копируем строку с датчиком температуры

**в количестве, равном количеству
подключенных датчиков к устройству**


**Строка, которую
нужно копировать**


**На место подчеркнутых
цифр в строке вставляем
серийные номера
подключенных датчиков**

**Узнать серийные номера
подключенных датчиков
можно открыв файл MP710.ini,
лежащий в папке с программой**




**Подробнее о создании файла-шаблона BM1707.htm можно
прочитать в документации к устройству**







По полученной ссылке можно просматривать данные о работе устройства

1.4.3 Удаленное управление устройством





Внимание!

- 1). На удаленном компьютере должна быть запущена программа **BM1707.exe**.
- 2). Файл управления не удаляется с сервера после выполнения устройством указанных в нем команд. Это следует учитывать при использовании альтернативных средств управления устройством.
- 3). Программа считывает файл на сервере с интервалом равным интервалу опроса сенсоров ([см. раздел 1.4.1](#))

2 Корректировки

Версия	Список изменений
v1.00	
v1.01	Обновлена информация раздела «Контакты и техподдержка»
v1.02	Исправлена ссылка для скачивания компонентов программы в разделе 1.4

3 Контакты и техподдержка

124498, г. Москва, Зеленоград, проезд № 4922, дом 4, строение 5

Телефон офиса: +7 (499) 645-54-06

Телефон тех. поддержки: +7 (495) 645-72-85

Сайт: <https://silines.ru/>