РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ проекторов Christie Series II
CP2220/CP2230

Легенда			
Проверить	Провести чистку	Произвести замену	
Заменить жидкость	Вести учет		

	Позиции проверки	4000 часов / 6 месяцев	8000 часов / 12 месяцев	12000 часов / 18 месяцев	16000 часов / 2 года	20000 часов / 2,5 года	24000 часов / 3 года	28000 часов / 3,5 года	32000 часов / 4 года	36000 часов / 4,5 года	40000 часов / 5 лет	44000 часов / 5,5 лет	48000 часов / 6 лет	52000 часов / 6,5 лет	56000 часов / 7 лет	60000 часов / 7,5 лет	64000 часов / 8 лет	68000 часов / 8,5 лет	72000 часов / 9 лет	76000 часов / 9,5 лет	80000 часов / 10 лет	Комментарии	Запчасти, артикул	
																							CP2230	CP2220
ОХЛАЖДЕНИЕ	Система жидкостного охлаждения (патрубки, радиаторы)	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Уровень охлаждающей жидкости	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Заменить жидкость	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Уровень жидкости должен соответствовать указателям на резервуаре / Жикость необходимо менять каждые 3 года	003-001837-02	
	Воздушный фильтр (большой)	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	Произвести замену	В случае, если проектор работает в сильно загрязненном помещении, необходимо менять по мере загрязнения	003-001184-XX	
	Воздушный фильтр системы обдува матриц	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить		03-001982-XX	
	Водяная помпа	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить		003-1111198-XX	
	Вентиляторы охлаждения Light Engine	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить		003-110827-XX	
	Вентилятор системы охлаждения матриц	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Необходимо следить за тем, чтобы вентилятор свободно вращался и был чистым	003-110854-XX	
	Радиаторы на Light Engine	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Необходимо проверять на отсутствие утечек		
	Вентилятор обдува лампы (улитка)	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Должен быть цел и вращаться свободно	03-000158-XX	003-1563-XX
	Производительность вытяжки	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет			
	Работоспособность концевиков, контролирующих вытяжку	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Грязь/пыль на вентиляторе обдува лампы	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку	Провести чистку			
ЛАМПОВЫЙ ОТСЕК	Отражатель	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Произвести замену	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить		03-240115-XX	003-00189-XX
	Контакты, подключаемые к лампе	Проверить	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Проверить	Произвести замену	Проверить	Проверить	Проверить	Произвести замену	Следить за тем, чтобы контакты не темнели и не были пережаты.	003-101617-XX	003-001513-XX
	Ультрафиолетовый фильтр	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить		003-001214-XX	003-001568-01
	Моторы юстировки лампы	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Провести чистку	Проверить	Проверить	Следить за тем, что все части свободно двигаются, проверять все кабели. Производить автоматическую юстировку.	03-900517-XX	
ПРОЕКТОР	Вентилятор обдува отсека с платами	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить		003-111381-01	
	Электрические соединения	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Зеркало после интегратора (cold mirror)				Проверить				Проверить				Проверить				Проверить				Проверить	Проверить, что на зеркале нет царапин и трещин	03-005027-52P	003-001528-XX
	Грязь/пыль	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Проверить, что кабели от балласта перекручены между собой	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Проверить, что балласт и проектор установлены ровно	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
Электроника	История использования ламп (внесение информации через тач-панель)	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Батарея на плате ICP (RTC battery)										Произвести замену											Заменить на Panasonic BR2330		
	Самая новая версия ПО	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
ТАЧ-ПАНЕЛЬ	Экран тач-панели	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить		003-100321-XX	
	Актуальная версия ПО тач-панели	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ	Битые пиксели	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Дрожание изображения	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Положение интегратора	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Фокус	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Колориметрия	Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет		Вести учет				
	Яркость	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Вести учет	Мощность лампы должна быть таковой, чтобы яркость на 2D составляла 14 fl, на 3D в соответствии с эталоном		
	Сведение матриц	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить			
	Автоподстройка мощности лампы LightLOC	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Проверить	Рекомендуется, чтобы данная опция была не активна		